

YH5K-A 磁充系列使用简介

注意：应在开阔的环境下使用，避免在车库地下室等信号盲区的地方。

1、使用前测试 拿到设备之后，【注意如果厂家没有配备 SIM 卡，则需要先装上 SIM 卡（小卡）】如下图 1 所示，出厂时候配件：名牌、磁充电源线、合格证、挂绳、主机、硅胶套。



图 1

2、开关机

开机：长按**广播**键 3 秒钟以上，开机后会有提示音且设备指示灯会亮起如图 3 所示（前提是设备电池有电）；或者直接充电，充电也能开机。

关机：同时按下**上班**和**广播**按键 5 秒以上关机，关机会有提示音。

自动关机：电量低于 3.4V, 自动关机。



图 2



图 3

开机后，指示灯亮起，设备通常会正常上线，如下图 4 所示



图 4

设备指示灯说明：



指示灯	工作状态	LED 指示效果
电源指示灯 (3 号灯-红色)	正在充电	红色常亮
	充电充满	红灯灭（充满电 4 小时左右）
	电量<20%	1 秒闪 1 下
	电量≥20%	3 秒闪 1 下
定位指示灯 (1 号灯-绿色)	搜星中	绿灯常亮
	已定位	3 秒闪 1 次
	浮点解	1 秒闪 1 次
	固定解	1 秒闪 2 次
	GPS/WIFI 休眠	绿灯灭
网络指示灯 (2 号灯-蓝色)	没装卡	亮 2 秒灭 3 秒
	搜网中/卡欠费	蓝灯常亮
	连接服务器成功	1 秒闪 1 次
省电休眠	省电休眠	三灯灭

按键说明：

按键	定义	功能定义
	开关机+语音播报	1、开机：长按（3 秒以上）此键，同时语音播报开机信息； 2、关机：同时按“上班”和“广播”键，语音播报关机信息（可配置为不可关机） 3、开机状态下，短按此键，语音播报最近一次文字广播；
	SOS+电量时间播报复用键	1、长按（3 秒）此键，上报 SOS 紧急状态持续 2 分钟，2 分钟后自动解除。 2、短按此键，播报当前的时间和星期/电量/
	上班	1、（短按）上班打卡功能，接电话功能 2、开机状态下，长按（3 秒）拨打亲情号码 1 3、来电时接听电话
	下班	1、（短按）下班打卡功能，挂电话功能，拨打 2 号授权号码 2、开机状态下，长按（3 秒）拨打亲情号码 2 3、来电时挂断电话